

Návod na obsluhu

Voľba jazyka pri ovládacej jednotke MEC 2
 (Ecomatic-Controller MEC 2)

1.Voľba jazyka pri novej ovládacej jednotke MEC 2

- Ovládaciu jednotku MEC 2 nasadíte na regulátor.
 - Zapnete regulátor
- Ako prvé oznámenie sa zobrazí „Sprache Deutsch“

- Tlačidlo  zatlačíte a držte stlačené
-  Otočný gombík otáčať, kým sa na displeji zobrazí želaný jazyk.

- Tlačidlo  uvoľniť.

Všetky texty na displeji budú teraz zobrazené v želanom jazyku .

Ak ste previedli zmenu nastavených hodnôt a chcete následne zvoliť iný jazyk, môžete to previesť len cez kódový kľúč.

Sprache

Deutsch

Jazyk

Slovenský

2.Voľba jazyka cez kódový kľúč

Zadať kódový kľúč

 +  +  kódový kľúč

Tlačidlá súčasne zatlačiť a uvoľniť.

Ako prvé oznámenie sa objaví „Sprache Deutsch“

- Tlačidlo  zatlačiť a držať stlačené.



Otočný gombík otáčať , až sa na Displeji objaví želaný jazyk.

- Tlačidlo  uvoľniť.

Všetky údaje na displeji budú teraz zobrazené v želanom jazyku.

Späť k štandardnému zobrazeniu

- Tlačidlo  zatlačiť.

Serviseebene

Sprache

Deutsch

Servisná úroveň

Jazyk

Slovenský