



Návod na obsluhu

Logano GE 615

Špeciálny vykurovací kotol pre olej/plyn



Logano GE 615



Logano GE 615

Prosím uschovajte

Milá zákazníčka, milý zákazník,

Špeciálne kotly pre olej a plyn Logano GE615 sú skonštruované a vyrobené podľa najnovších technologických poznatkov a bezpečnostných pravidiel. Pritom bol kladený zvláštny dôraz na jednoduchosť obsluhy.

Pre optimálne bezpečné, ekologicky šetrné a hospodárne využitie zariadenia Vám odporúčame dodržiavať bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu.



Bezpečnostné pokyny

Ak je cítiť plyn :

1. Žiadny otvorený oheň!
Zákaz fajčenia !
2. Zabrániť iskreniu!
Nepoužívať elektrické spínače ani telefón, zástrčky, zvonček !
3. Uzavrieť hlavný uzáver plynu !
4. Otvoriť okná a dvere !
5. Varovať obyvateľov domu a opustiť budovu !
6. Zavolať plynáraň alebo odbornú vykurovaciu firmu !

V iných prípadoch nebezpečia ihneď uzavrieť hlavný uzáver prívodu paliva a zariadenie odpojiť od el. prúdu, vypnúť núdzový spínač vykurovania pred kotolňou !

Pri použití oleja ako paliva je prevádzkovateľ povinný pri spozorovaní netesnosti nechať túto odstrániť odbornou firmou.

Miesto umiestnenia- / kotolňa

Otvory pre prívod a odvod vzduchu sa nesmú zmenšiť, alebo uzatvárať!

Horľavé materiály, alebo kvapaliny sa nesmú skladovať , alebo používať v blízkosti kotla.

Z dôvodu predchádzania poškodenia kotla je potrebné vylúčiť znečistenie spaľovaného vzduchu halogénovými uhlíkovodíkmi (ktoré obsahujú napr. spreje , rozpúšťadlá a čistiace prostriedky, farby, lepidlá) a veľkou prašnosťou. Miesto kde je postavený kotol musí byť chránené pred mrazom a musí byť dobre vetrané!

Práce na vykurovacom zariadení

Montáž, prívod paliva a odvod spalín, prvé uvedenie do prevádzky, prípoj vzduchu, ako aj údržbu a ošetrovanie môže vykonávať iba odborná firma. Práce na častiach, v ktorých je vedený plyn, môže vykonávať iba odborná firma.

Prevádzkovateľ je povinný, podľa platných predpisov o vykurovacích zariadeniach, urobiť, alebo nechať urobiť čistenie a údržbu vykurovacieho zariadenia. Čistenie a údržba kotla sa vykonáva raz za rok! Pritom je potrebné preskúšať, či sú bez závad všetky funkcie zariadenia. Zistené nedostatky je potrebné ihneď odstrániť.

Doporučujeme uzavrieť zmluvu o servise a údržbe s odbornou firmou.

Zoznámenie s funkciou a obsluhou

Zriaďovateľ musí zoznámiť prevádzkovateľa zariadenia s funkciou a obsluhou vykurovacieho zariadenia a odovzdať mu technické podklady.

Palivá

Vykurovací olej, svietiplyn, kvapalný, alebo zemný plyn.

Uvedenie do prevádzky

Skontrolovať stav hladiny vody

- Pri otvorení zariadení musí súhlasiť ukazovateľ manometra s červenou značkou.
- Pri zavretí zariadení musí byť ukazovateľ manometra vo vnútri zeleného pola.
- V opačnom prípade doplňte vodu a zariadenie odvzdušnite.

Pri strate vody v priebehu prevádzky doplňajte vodu iba pomaly a celé zariadenie odvzdušnite. Pri veľkej strate vody príčinu oznámte a neodkladne nechajte odstrániť.

Uvedenie horáka do prevádzky

- Spínač prevádzky (obr.1) prepnúť do polohy "I" (zap.).
- Otvorte pomaly plynový kohút.
- Otvorte ľavý kryt na regulačnom prístroji (obr. 2).
- Nastavte regulátor teploty v kotli (obr.2) do polohy "AUT"
- Kryt zatvorte.

Pre kotlové a okruhové regulácie pozri osobitný návod na obsluhu.

Porucha

- Ak svieti kontrolné svetlo na tlačidlo odblokovania (obr. 3), stlačte odblokovacie tlačidlo.
Pri poruche sa objaví na displeji diaľkového ovládania oznam aj o poruche horáka.
- Ak nenabehne horák ani po viacnásobnom zatlačení tlačidla odblokovania, zavolajte odbornú firmu na odstránenie poruchy.


Odstavenie z prevádzky

- Nastavte hlavný vypínač (obr.1, poz.1) do polohy "O"
- Uzavrite uzatvárací kohút prívodu oleja / plynu.


Pri dlhšom odstavení z prevádzky odpojiť od zariadenia elektrický prúd.

Aby sa zabránilo tvorbe korózie a kotlového kameňa zostáva zariadenie naplnené z vodnej strany.

Pri nebezpečí mrazu je potrebné odstavené zariadenie vyprázdniť.



Obr. 1 regulátor napr. Logamatic4311



Buderus

VYKUROVACIA TECHNIKA

Buderus Vykurovacia technika s.r.o.

E-mail:buderus@buderus.sk

www.buderus.sk.